



## **Инструкция по запуску программного обеспечения тренажера «Машина непрерывного литья заготовок» (далее-Тренажер).**

- Включить ноутбук.
- **С помощью левой кнопки мыши двойным щелчком запустить программу.**
- Далее выскочит окно с данными о регистрации пользователя.
- Вводим данные регистрации пользователя и жмем далее.
- Далее идет запуск Тренажера.

### **Завершение работы программы.**

В меню тренажера левой кнопкой мышки жмем клавишу «Выход».  
Выключаем ноутбук.

